



Instalację C.O. prowadzić po ścianach przy suficie danej kondygnacji. Instalacja C.O. podzielona jest na trzy części i podłączona do rozdzielacza W miejscu przejścia instalacji C.O. przez strefę ogniową instalację uszczelniono kasetami ogniochronnymi

[illegible]