

INSTRUKCJA KONSERWACJI MASZTÓW ANTENOWYCH (Według normy BN/8991-91-01 i PN 79/B-03204)

1. Przed wejściem na maszt należy sprawdzić orientacyjnie naciąg odciągów, sprawdzić pion masztu i ewentualnie wypionować maszt.
2. Nie wolno wchodzić na maszt w czasie burzy i wyładowań atmosferycznych.
3. Przy wchodzeniu na maszt należy używać pasa bezpieczeństwa o podwójnych linkach asekuracyjnych.
4. Co pół roku należy sprawdzać pion masztu i ewentualnie wypionować maszt.
5. Co pół roku należy oczyścić naprężniki i zakonserwować smarem (towotem).
6. Co pół roku należy przeprowadzić kontrolę i konserwację uziemienia masztu.
7. Raz w roku należy sprawdzić stan wszystkich śrub oraz zlikwidować zluźnienie nakrętek i śrub.
8. Raz w roku należy odrdzewić i pomalować maszt oraz wszystkie części metalowe.
9. Co pół roku należy sprawdzić zamocowanie kotew odciągających.
10. Raz do roku należy zakonserwować liny odciągowe mieszaniną łożu, towotu i grafitu w stosunku 50 % łożu, 20 % towotu i 30 % grafitu.
11. Kontrolując co pół roku pion masztu należy sprawdzić wielkość naciągów wstępnych w odciągach. W razie potrzeby naciąg uregulować naprężnikami do wielkości podanej w dokumentacji.