

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Laboratorium Epidemiologii
70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7
tel. 462-40-60 wew.107

Opracowano na podstawie zaleceń producenta testów „Sporal A”

POBIERANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT PRÓBEK Z BIOLOGICZNYMI WSKAŹNIKAMI KONTROLI SKUTECZNOŚCI STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ W NADCIŚNIENIU

Wytwarzanie wyrobów sterylnych powinno podlegać specjalnym wymaganiom i powinno przebiegać zgodnie z ustalonymi procedurami. Podstawą kontroli procesów sterylizacji jest monitorowanie parametrów procesu i stosowanie odpowiednich wskaźników.

Procesy dekontaminacji w tym dezynfekcji i sterylizacji odgrywają ważną rolę w przecinaniu dróg szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych.

Przeprowadzenie kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu:

- Próbkę stanowi biologiczny wskaźnik w formie bibuły nasyczonej zawiesiną spor szczepu *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953, który służy do przeprowadzenia kontroli procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu (autoklawy).
- Minimum 2 wskaźniki należy umieścić wewnątrz komory sterylizatora w miejscu najtrudniej dostępnym dla czynnika sterylizującego.
- Przeprowadzić ustalony program sterylizacji - czynnikiem sterylizującym w sterylizacji parowej jest nasyczona para wodna w nadciśnieniu najczęściej w temperaturze 121°C (nadciśnienie -1atmosfera) lub w temperaturze 134°C (nadciśnienie - 2 atmosfery).
- Parametry sterylizacji (temperatura, ciśnienie pary wodnej i czas) zależą od zastosowanej technologii sterylizacji parowej oraz od sterylizowanego materiału.
- Po zakończeniu procesu wyjąć wskaźniki testowe i w czasie nie dłuższym niż 24 godziny dostarczyć do Laboratorium.
- Do badanej próbki należy dołączyć wskaźnik kontrolny nie poddany procesowi sterylizacji (tej samej serii, co badany test).
- Używane testy powinny mieć aktualną datę ważności.
- Testów nie należy otwierać i wyjmować z opakowania papierowo-foliowego. Do badanej próbki należy dołączyć: „Zlecenie na badanie laboratoryjne testów kontroli sterylizacji”.

Sposób przechowywania i transport próbek do Laboratorium:

Po zakończeniu procesu sterylizacji próbki wraz ze wskaźnikiem kontrolnym należy dostarczyć z wypełnionym „Zleceniem na badanie laboratoryjne testów kontroli sterylizacji” do Rejestracji Medycznej WSSE. Przy braku możliwości dostarczenia wskaźników bezpośrednio po sterylizacji, należy je przechować zgodnie z instrukcją producenta.

W czasie transportu pobranych próbek należy zwrócić uwagę, aby nie doszło do uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej koperty ani jej przemoczenia.