

INSTRUKCJA POBIERANIA I TRANSPORTU PRÓBEK LODÓW DO ANALIZ MIKROBIOLOGICZNYCH

Wytyczne dotyczą klientów samodzielnie pobierających i transportujących próbki.

I. Pojemniki do badań mikrobiologicznych

W Laboratorium PSSE w Koninie w Punkcie Przyjmowania Próbek Wody i Żywności pobrać sterylne pojemniki przeznaczone do badań mikrobiologicznych.

II. Pobieranie próbek lodów:

1. Maszynę do produkcji lodów dokładnie umyć w sposób stosowany rutynowo.
2. Spuścić pierwszą część lodów w celu przepłukania przewodów i wylotu (lody odrzucić).
3. Rozpakować i otworzyć sterylny pojemnik tak, aby nie dotykać jego brzegów, postawić pod wylot maszyny i napełnić do $\frac{3}{4}$ wysokości pojemnika. Próbka lodów powinna ważyć nie mniej niż 200 g.
4. Po pobraniu próbki, natychmiast zamknąć pojemnik i zabezpieczyć.
5. Jeśli próbki lodów są pobierane z kuwet lub innych pojemników należy użyć sterylnej łyżki.
Łyżkę można wysterylizować za pomocą:
 - palnika (przed użyciem poczekać do ostudzenia łyżki),
 - lub 70% (zanurzyć łyżkę na 2-3 minuty - przed użyciem poczekać na odparowanie etanolu).

III. Dostarczanie próbek

Próbki dostarczyć do Laboratorium w jak najkrótszym czasie z zachowaniem odpowiednich warunków transportu (zabezpieczoną próbkę umieścić w termotorbie z wkładem lodowym lub termotorbie utrzymującej odpowiednią ujemną temperaturę tak by nie dopuścić do rozpuszczenia się próbek lodów).

Uwaga: Sposób pobierania i transportu próbek mają istotny wpływ na uzyskiwanie wiarygodnych wyników badań. W przypadku próbek dostarczonych przez klienta, Oddział Laboratoryjny PSSE w Koninie nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobierania i ich reprezentatywność oraz warunki transportu do laboratorium.