

BADANIA BIOLOGICZNYCH WSKAŹNIKÓW KONTROLI SKUTECZNOŚCI STERYLIZACJI (ATTEST, SPORAL S)

Aby wykonać badanie należy:

- udać się na Stanowisko Przyjmowania Próbek i Obsługi Klienta (parter budynku PSSE w Chełmie - pokój 6a) w celu:
 - odebrania wskaźników biologicznych;
 - odebrania formularza zlecenia na badania zawierającego wytyczne dla klienta dotyczące dostarczania próbek do badań skuteczności sterylizacji metodą wskaźników biologicznych.

- Dokonać opłaty za badanie zgodnie z obowiązującym w PSSE w Chełmie cennikiem (przelew lub wpłata na pocztę).

- Następnie należy przeprowadzić proces sterylizacji z wykorzystaniem wskaźników biologicznych zgodnie z wytycznymi dla klienta.

- Wskaźniki biologiczne dostarczyć wraz z wypełnionym formularzem zlecenia i dowodem wpłaty w ciągu **2 godzin** od zakończenia procesu sterylizacji (Attest) lub w ciągu **24 godzin** od zakończenia procesu sterylizacji (Sporal S) na Stanowisko Przyjmowania Próbek i Obsługi Klienta.

- Po 3 - 8 dniach od dostarczenia wskaźników biologicznych odebrać raport z badania (wyłącznie po dokonaniu opłaty) po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość z PSSE w Chełmie ul. Szpitalna 48 (parter - Stanowisko Przyjmowania Próbek i Obsługi Klienta).

Wydawanie wskaźników biologicznych	poniedziałek- piątek 08:00 – 14.30
Przyjmowanie wskaźników biologicznych do badania	poniedziałek – czwartek 08:00 – 14.30
Wydawanie wyników badań	poniedziałek- piątek 08:00 – 14.30