

Instrukcja pobierania i transportowania próbek wody do badań

Laboratorium Badania Wody przyjmuje zlecenia wykonania badań wody w zakresie parametrów fizykochemicznych, sensorycznych i mikrobiologicznych.

W przypadku pobierania próbek przez Zlecniodawcę - Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobierania próbek oraz warunki ich transportu i przechowywania do chwili ich dostarczenia do badań.

Uwaga:

- W przypadku konieczności przedstawienia wyników badań wody Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub celów urzędowych, wymagany jest pobór próbki przez kompetentnego i bezstronnego Próbkobiorcę Laboratorium.
- Laboratorium ma prawo odmówić przyjęcia do badań próbek, które zostały pobrane / dostarczone w niewłaściwy sposób, jeśli uzna, że może to mieć negatywny wpływ na miarodajność wyników badań.
- Zlecniodawca samodzielnie pobierający próbki do badań zobowiązuje się do zachowania ostrożności w trakcie pobierania próbek, transportu pojemników z próbkami i ich przechowywania. Proces poboru może przyczynić się do uszkodzeniu ciała, szczególną ostrożność należy zachować podczas ewentualnego opalania kurków czerpalnych, oraz korzystania, transportu pojemników wydawanych przez laboratorium, które zawierają środka utrwalające wykazują właściwości żrące.

**Laboratorium przyjmuje próbki
od poniedziałku – czwartku
w godzinach 8:00 - 13:00 (pokój 307 III piętro)
Kasa jest czynna od poniedziałku do czwartku
w godzinach 8:00 – 12:00
płatność w kasie tylko gotówką! (Kasa – I piętro)**

Próbki do badań należy dostarczyć w dniu pobrania, nie później niż do godziny 13.00.

O ile to możliwe, próbkę transportować do Laboratorium w temperaturze 5 ± 3 °C, bez dostępu światła słonecznego.

Uwaga: Próbki przed dostarczeniem do laboratorium przechowywać w lodówce.

Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z Laboratorium w celu uzgodnienia szczegółów badań:
tel. 058-620-85-27 wew. 325

Umowa zlecenie na wykonanie badań jest do pobrania na stronie <https://www.gov.pl/web/psse-gdynia>
w zakładce: Oddział Laboratoryjny- Sekcja Badań Wody –lub na miejscu w Laboratorium.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA PODCZAS POBIERANIA PRÓBEK WODY

Jeżeli pobierane są próbki wody do badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych, w pierwszej kolejności należy pobrać próbkę do badań fizyko-chemicznych.

Przed przystąpieniem do poboru próbek należy:

- a) spuszczać wodę przez ok. 10 minut w celu oczyszczenia kurka i ustabilizowania przepływu i składu wody
- b) następnie zawór zakręcić
- c) zdjąć z kurka wszelkie urządzenia (filtry, sitka, rurki przedłużające, perlatory itp.)

Uwaga: W przypadku nowej instalacji należy wodę spuszczać dłużej około **30min** w zależności od wielkości instalacji

1. Pobieranie próbek wody do badań fizykochemicznych:

- Wylewkę, punkt czerpalny należy wyszorować szczoteczką, opłukać alkoholem (min. 70%). Po wykonaniu ww. czynności spuszczać wodę 2-3 minuty.
 - a) Próbki należy pobrać do pojemników o odpowiedniej pojemności napełniając je całkowicie pod korek (pojemniki np. butelki PET 1,5 litrowe wyłącznie po wodzie mineralnej)
 - b) Zamknąć korkiem tak, aby nie pozostały pęcherzyki powietrza.
 - c) Próbkę należy opisać – adres i miejsce poboru.

2. Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych

- Jałowe butelki przeznaczone do pobierania prób wody, wydawane są w laboratorium, należy się po nie zgłosić przed pobraniem próby (Sekcja Badań Wody pokój 307 III piętro).
- Przed napełnieniem pojemników wodą należ zdezynfekować punkt, z którego pobrana zostanie próba do badań.
- Dezynfekcja polega na opłukaniu alkoholem (min. 70%) kurka czerpalnego a następnie opaleniu końcówki płomieniem. W przypadku wylewki z tworzywa sztucznego należy zanurzyć końcówkę wylewki w pojemniku z alkoholem (min. 70%), bez opalania.
Po wykonaniu ww. czynności spuszczać wodę 2-3 minuty. Po tym czasie ustawić średni przepływ wody z wylotu i przystąpić do poboru.
- Bezpośrednio przed poborem do badań mikrobiologicznych należy z jałowej butelki zdjąć zabezpieczenie, odkręcić butelkę nie dotykając wewnętrznych części ani brzegów szyjki butelki:
 - a) Butelkę napełnić wodą - do 3/4 jej objętości
 - b) Butelkę zakręcić.
 - c) Próbkę należy opisać – adres i miejsce poboru.