PSSE w Toruniu
Oddział Laboratoryjny
Sekcja Badania Środowiska Komunalnego
ul. Kopernika 9, 87-100 Toruń

Formularz PO-15/F 33
obowiązuje od 21.09.2026 r.

tel. (56) 65 393 76
e-mail: Lab.HK.psse.torun@sanepid.gov.pl

INFORMACJA DLA KLIENTA

dot. pobierania próbek piasku do badań mikrobiologicznych i parazytologicznych
(wg PN-Z-19000-1:2001, PN-Z-19000-4:2001, PB-24/HK)

- **Środki ostrożności w celu zminimalizowania zanieczyszczeń:**

- Założyć rękawiczki
- Używać sterylnej łyżki lub łopatki wysterylizowanej lub opalonej płomieniem bezpośrednio przed użyciem
- Nie pobierać z warstwy powierzchniowej piasku; próbkę należy pobrać z głębokości ok. 20 cm
- Używać tylko sterylnych woreczków z laboratorium lub sterylnych pojemników do poboru próbek
- Pobrać próbkę uśrednioną o masie ok. 1 kg (metoda kopertowa)
- Próbek nie należy przechowywać. Próbkę przekazać do laboratorium bezpośrednio po pobraniu. Jeśli nie jest to możliwe dopuszcza się przechowywanie próbek po poborze w temp. 5±3^{o}C i dostarczenie do laboratorium maksymalnie w ciągu 1 dnia.

Metoda kopertowa:

Metoda polega na pobraniu próbki uśrednionej piasku z 5 miejsc poletka, po jednej z każdego rogu prostokąta i jednej ze środka, sterylną (wyparzoną/wypaloną) łyżką/łopatką, przy użyciu sterylnej rękawiczki lub przy pomocy sterylnego woreczka.

Podczas poboru należy zapisać:

- godzinę rozpoczęcia i zakończenia poboru

- datę oraz miejsce pobrania próbki

- nazwisko i imię osoby pobierającej

- opis terenu

- głębokość z której pobrano próbkę piasku