



Podłączenia poszczególnych przyborów do instalacji kanalizacyjnej
wykonać zgodnie z normą PN-92/B-01707.
Każde podejście odpływowe należy podłączyć do instalacji
za pomocą indywidualnego zamknięcia wodnego-syfonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w
naturze w przypadku stwierdzenia niezgodności należy zgłosić to projektantowi.