




UWAGI:

- 1) Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych, należy określić rzędne posadowienia uzbrojenia istniejącego na trasie proj. sieci;
- 2) W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb;
- 3) W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć;
- 4) Istniejące uzbrojenie na trasie wykonywanej sieci należy zabezpieczyć;