



1. Runy układane w odpowiednim wykopie na podsypce piaskowej zagęszczone o grubość 20cm. W odstępach piaskowej zagęszczonej 30 cm ponad wierzchołki runy.
2. Przed przystąpieniem do robot należy wykonać wykopki kontrolne i sprawdzić faktyczną posadowienie kanałów rurociągów, wprowadzić ewentualne korekty zęgienich wykosiłobosyich.
3. Prace (przebudowy) na istniejącej sieci prowadzić pod nadzorem użytkownika sieci.

LEGENDA	
	- teren projektowany
	- teren istniejący
	- obsypka 30cm
	- projektowany rurociąg
	- podsypano 20cm

  

Zkadł

PROJ. STUDNIA  
PROJ. KANAŁ