

UWAGI DOTYCZĄCE WYKONAWSTWA ROBÓT MURARSKICH

1. ZAKOŹONO KATEGORIĘ A WYKONYWANIA ROBÓT, T.J. WYKONYWANIE ROBÓT MURARSKICH PRZEZ NALEŻYCE WYSZKOŁONY ZESPÓŁ POD NADZOREM MAJSTRA MURARSKIEGO.
W ZAPRAWACH WYKONYWANYCH NA BUDOWIE NALEŻY KONTROLOWAĆ DOZOWANIE SKŁADNIKÓW, A TAKŻE WYTRZYMAŁOŚĆ ZAPRAWY. JAKOŚĆ ROBÓT WINNA KONTROLOWAĆ OSOBA O ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJACH, NIEZALEŻNĄ OD WYKONAWCY.
NALEŻY BEZWZGLĘDNE PRZESTRZEGAĆ WYMAGAŃ Dobrej Roboty OKREŚLONYCH W POLSKICH NORMACH I ODPOWIEDNICH PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCZYCH.
W ŚCIANACH NALEŻY UNIKAĆ BRUZO POZIOMYCH I UKOŚNYCH. JEŻELI NIE MOŻNA UNIKAĆ BRUZO POZIOMYCH I UKOŚNYCH, BRUZZY ZALECA SIĘ SYTUOWAĆ W 1/8 WYSOKOŚCI ŚCIANY W ŚWIETELLE POD LUB NAD STROPEM, A CAŁOKWITA ICH GŁĘBOKOŚĆ POWINNA BYĆ MNIEJSZA NIŻ MAKSYMALNY WYMIAR PODANY W TABLICY 21, ZAMIESZCZONEJ W PN-B-03002:2007.
DOPUSZCZALNE WYMIARY BRUZO PIONOWYCH I WNEK OKREŚLONO W TABLICY 20 W.W. NORMY.
2. ŚCIANY WZAJEMNIE PROSTOPADKIE NALEŻY ŁĄCZYĆ ZE SOBA W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY PRZEKAZANIE Z JEDNEJ ŚCIANY NA DRUGĄ OBŁAŻEN PIONOWYCH I POZIOMYCH. ŚCIANY NENOŚNE (GR.18cm,24cm) NALEŻY POŁĄCZYĆ ZE ŚCIANAMI NOŚNYMI.
3. NA RYSUNKACH KONSTRUKCYJNYCH NANIESIONO JEDYNE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE. INDSNE I NENOŚNEJ LOKALIZACJA ŚCIAN NIEKONSUNKCYJNYCH WEDŁUG RYSUNKÓW ARCHITEKTONICZNYCH LOKALIZACJA OTWORÓW W ŚCIANACH WEDŁUG RYSUNKÓW ARCHITEKTONICZNYCH.
4. ŚCIANY NENOŚNE OBŁAŻAJĄCE STROP NIŻSZEJ KONDYGNACJI NALEŻY ODDYLATOWAĆ OD STROPU NAD DANĄ KONDYGNACJĄ POZOSTAWIAJĄC SZCZELINĘ 2-3cm. SZCZELINĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ MIĘKKIM MATERIAŁEM WYPEŁNIAJĄCYM.

