

TABELA STEROWAŃ Z SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

Urządzenie i sposób wyzwalania	Lokalizacja sterowania	Oznaczenie elementu sterowanego wg proj. SSP	Numer na linii dozorowej elementu sterującego wg proj. SSP	Położenie w stanie normalnym	Położenie w stanie ALARM I STOPNIA	Położenie w stanie ALARM II STOPNIA
Centrala wentylacyjna na dachu	Piętro 2, 2/16	CW	4/46	OTWARTA	ZAMKNIĘTA	ZAMKNIĘTA
Kłapa p.poż. zwolnienie siłownika	Piętro 2, 2/16	KP14	4/47	OTWARTA	ZAMKNIĘTA	ZAMKNIĘTA
Kłapa p.poż. zwolnienie siłownika	Piętro 2, 2/16	KP15	4/48	OTWARTA	ZAMKNIĘTA	ZAMKNIĘTA
Sygnalizatory akustyczne	CAŁY BUDYNEK	SOL	PĘTLA 4	STAN DOZOROWY	STAN DOZOROWY	STAN ALARMOWANIA
Sygnalizatory akustyczne	NA ELEWACJI	SOL	ZASILANIE Z CSP	STAN DOZOROWY	STAN DOZOROWY	STAN ALARMOWANIA
UTA	Portiernia / dach	UTA	UTA	STAN DOZOROWY	STAN DOZOROWY	STAN ALARMOWANIA