

Tabele rzędnych
Leśnictwo Kurowice

Tab.1 Zastawki (zestawienie rzędnych do rys. 5)

L.p.	Nr rowu	Nazwa	km	a [m n.p.m.]	b [m n.p.m.]
1	12	Z-1	0+020	136,54	135,59
2	13	Z-2	0+260	141,49	140,54
3	14	Z-3	0+070	141,80	140,85
4	14	Z-4	0+349	142,36	141,41

Tab. 2 Przepusty (zestawienie rzędnych do rys. 6)

L.p.	Nr rowu	Nazwa	km	a [m n.p.m.]	b [m n.p.m.]	c [m n.p.m.]	D [m]	L [m]
1	12	P-1	0+496	137,11	137,12	138,60	1,0	11,0
2	13	P-2	0+506	140,90	140,92	142,30	1,0	10,6
3	13	P-3	0+767	141,29	141,31	142,60	0,8	14,2
4	14	P-4	0+745	142,20	142,22	143,20	0,5	9,0

Tab. 3 Przepusty z piętrzeniem (zestawienie rzędnych do rys. 7)

L.p.	Nr rowu	Nazwa	km	a [m n.p.m.]	b [m n.p.m.]	c [m n.p.m.]	d [m n.p.m.]	e [m n.p.m.]	D [m]	L [m]
1	12	Pzp-1	0+174	136,47	136,53	138,10	138,03	135,53	1,0	9,3

Tab. 4 Brody (zestawienie rzędnych do rys. 8)

L.p.	Nr rowu	Nazwa	km	a [m n.p.m.]
1	13	B-1	0+064	140,44
2	14	B-2	0+324	141,38