

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
AKCESORIÓW TOALETOWYCH**

Lp.	Nazwa produktu	Sposób czyszczenia
1.	Kosze stalowe	Nie używać do mycia środków agresywnych, ściernych i żrących. Należy używać środków czyszczących przeznaczonych do czyszczenia stali nierdzewnej.
2.	Dozowniki mydła stalowe i z tworzywa	Nie używać do mycia środków agresywnych, ściernych i żrących. Dozowniki z tworzywa należy myć wodą z mydłem i wycierać do sucha. Dozowniki ze stali nierdzewnej należy czyścić środkami przeznaczonymi do czyszczenia wyłącznie stali nierdzewnej. Nie dopuszczać do skryzalizowania się mydła poprzez długotrwałe nie używanie dystrybutora. Zasznięte mydło może zablokować otwór spustowy lub pompkę. W takim przypadku należy przemyć układ gorącą wodą naciskając wielokrotnie pompkę dystrybutora. W dystrybutorach mydła nie wolno używać zasolonych mydeł w płynie. Używanie tego typu rodzaju mydła powoduje utratę gwarancji. Dystrybutory stalowe należy napełniać mydłem w płynie poniżej śruby kontrolującej znajdującej się wewnątrz. Nie należy dopuszczać do zalania mydłem tylnej ściany dystrybutora. W przypadku zalania lub pozostawienia mydła na obudowie, powstały nalot rdzy należy jak najszybciej wyczyścić we własnym zakresie włókniną ścierną.
3.	Podajniki ręczników papierowych w obudowie ze stali i tworzywa	Podajnik z tworzywa należy myć wodą z mydłem i wycierać do sucha. Podajnik ze stali nierdzewnej należy używać środków czyszczących przeznaczonych do czyszczenia stali nierdzewnej. Nie używać środków agresywnych, ściernych i żrących.
4.	Suszarki do rąk ze stali i z tworzywa	Suszarkę należy używać zgodnie z warunkami gwarancji. W przypadku awarii należy skontaktować się z serwisem (tel. w karcie gwarancyjnej). Przeprowadzając konserwację urządzenie należy odłączyć od zasilania, a następnie przetrzeć wilgotną szmatką i wytrzeć do sucha. Nie używać środków agresywnych, ściernych i żrących. W przypadku obudowy ze stali nierdzewnej należy używać środków czyszczących przeznaczonych do czyszczenia stali nierdzewnej.
5.	Szczotki do WC stalowe	Nie używać do mycia środków agresywnych, ściernych i żrących. Należy używać środków czyszczących przeznaczonych do czyszczenia stali nierdzewnej. Po dezynfekcji/umyciu pojemnika i szczotki należy je spłukać pod bieżącą wodą. Ociekacz na szczotkę nie może być wypełniony wodą ani środkami żrącymi/czyszczącymi.
6.	Baterie łazienkowe	Nie używać środków agresywnych, ściernych i żrących. Należy używać środków czyszczących przeznaczonych do czyszczenia stali nierdzewnej.
7.	Metalowe akcesoria	Nie używać środków agresywnych, ściernych i żrących. Należy używać środków czyszczących przeznaczonych do czyszczenia stali nierdzewnej.
8.	Wyroby z tworzywa sztucznego	Do mycia nie używać środków agresywnych, ściernych i żrących. Myć tylko wodą z mydłem, miękką ścierką i wycierać do sucha.

9.	Pozostałe produkty wykonane ze stali nierdzewnej lub pokrytej chromem	Do mycia nie używać środków agresywnych, ściernych i zrących. Należy używać środków czyszczących przeznaczonych do czyszczenia stali nierdzewnej.

Wykładziny
homogeniczne
z grupy Premium
oraz
Primo Plus

Instrukcja czyszczenia i konserwacji

Nowoczesne metody codziennej pielęgnacji podłogi zmierzają do zmniejszenia ilości zabiegów czyszczenia na mokro poprzez zastąpienie ich czyszczeniem na sucho. Przykładem mogą być coraz częściej używane w tym celu odpowiednio zaimpregnowane mopy oraz maszyny. Dzięki nim praca ekip sprzątających jest dużo prostsza, bardziej efektywna, a wpływ na środowisko naturalne zminimalizowany. Mała ilość albo brak chemikaliów i czysta woda, wystarczą.

Wskazówki ogólne Czyszczenie codzienne

Czyść wykładzinę regularnie, ze względu na higienę i większą efektywność niż w przypadku czyszczenia okresowego. Zawsze przestrzegaj instrukcji.
Plamy z wykładziny należy natychmiast zetrzeć zaraz po ich pojawieniu się, ponieważ mogą one przebarwić jej powierzchnię. Niektóre rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykładziny elastyczne.
Kółka z czarnej gumy lub gumowe zakończenia nóg mebli i sprzętów mogą spowodować odbarwienie wykładziny. Jasne kolory wymagają częstszego czyszczenia.

Zapobieganie zabrudzeniom

Około 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest wykładzina, przynieszone jest z zewnątrz. Można to zminimalizować, stosując matę wejściową odpowiednich rozmiarów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń dostająca się przez wejście zmniejsza wymagania konserwacyjne wykładziny.

Czyszczenie codzienne Czyszczenie na sucho

Usuń kurz i brud przy pomocy suchego mopa z włóknem lub mikrofibry. LUB
Można użyć również szczotki z miękkim, delikatnym włosem.

Czyszczenie wilgotnym mopem

Użyj mopa delikatnie zwilżonego wodą lub/ i detergentem aby woda nie zostawała na wykładzinie widocznego śladu. Podłoga powinna być sucha po 15-20 sekundach.

Czyszczenie maszynowe

Aby osiągnąć dobre rezultaty, należy czyścić podłogę przy użyciu maszyny czyszcząco-odkurzającej i szczotki lub czerwonego peda.

Środek czyszczący: Używaj neutralnego środka czyszczącego o pH 5-9. Pomieszczenia sanitarne mogą wymagać użyciu środka na bazie łowosiu, pH 3-5, ze względu na konieczność usunięcia pozostałości wapna czy mydła. Uwaga! Zawsze stosuj się do zaleceń podanych na instrukcji.

Usuwanie plam

Plamy należy usuwać natychmiast. Czyścić miejscowo ręcznie za pomocą białego/czerwonego peda i neutralnego detergentu (nie należy używać rozpuszczalników). Następnie zmyć czystą wodą.

Konserwacja/czyszczenie okresowe

Polerowanie na sucho

Gdy widoczne stają się oznaki zużycia, najbardziej efektywnym sposobem przywrócenia pierwotnego wyglądu powierzchni wykładziny jest polerowanie na sucho. Najlepiej przystąpić do polerowania na sucho zaraz po czyszczeniu maszynowym wykładziny. Polerowanie na sucho ogranicza ponowne zabrudzenie się wykładziny. Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów należy polerować wykładzinę z prędkością 500-1000 obrótów na minutę za pomocą czerwonego peda. Im wyższa prędkość, tym lepszy efekt. Powyżej 1000obr/min należy stosować biały ped. Częstotliwość polerowania na sucho zależy od szybkości zużycia.

W przypadku mocnego zabrudzenia wykładziny i widocznych śladów użytkowania

Szeregowanie maszynowe + odkurzanie na mokro + polerowanie na sucho

Nanieść roztwór środka czyszczącego (pH 10-11, rozcieńczonego z wodą) na powierzchnię wykładziny i odczekać 5-10 minut. Wyczyścić podłogę za pomocą jednorazowej maszyny czyszczącej i peda. Natychmiast zebrać brudną wodę odkurzaczem. Następnie zmyć czystą wodą. Pozostawić wykładzinę do wyschnięcia, a następnie wypolerować na sucho zgodnie z instrukcją powyżej. Jeżeli wykładzina po kilku latach użytkowania nadal widoczne ślady zużycia należy ją zaskrytować.

W razie pytań prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem Firmy Tarkett.

Powyższe informacje mogą ulec zmianie w przypadku prac nad ulepszeniem produktu.



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE



Produkt
Grupa
Przeznaczony do czyszczenia
oferta produktów, które
czyszczy i konserwuje
podłogi z tworzywa sztucznego
poliuretanu (PUR,
REINFORCED).

Konsultacja i wsparcie

Zawsze chronić skórę
podłogi przy czyszczeniu
ja grubym papierem,
twardą tkaniną lub
podłogowym materiałem
dla i zaskrytowania
podłogi. Czyszczenie
czyszczonej podłogi
rekomendowane
zawsze przed
naprawą / remontem
wykładziny podłogi.

