

TABELA STEROWAŃ Z SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

Urządzenie i sposób wyzwalania	Lokalizacja sterowania	Oznaczenie elementu sterowanego wg proj. SSP	Numer na linii dozоровej elementu sterującego wg proj. SSP	Położenie w stanie normalnym	Położenie w stanie ALARM I STOPNIA	Położenie w stanie ALARM II STOPNIA
Kłapa p.poż. zwolnienie siłownika	Piwnica kanał	KP01	4/02	OTWARTA	ZAMKNIĘTA	ZAMKNIĘTA
Kłapa p.poż. zwolnienie siłownika	Piwnica kanał	KP02	4/03	OTWARTA	ZAMKNIĘTA	ZAMKNIĘTA
Centrala wentylacyjna	Piwnica -1/4	CW	4/05	PRACA	WYŁĄCZENIE	WYŁĄCZENIE
Kłapa p.poż. zwolnienie siłownika	Piwnica -1/3	KP03	4/08	OTWARTA	ZAMKNIĘTA	ZAMKNIĘTA
Kłapa p.poż. zwolnienie siłownika	Piwnica -1/3	KP04	4/09	OTWARTA	ZAMKNIĘTA	ZAMKNIĘTA
Kłapa p.poż. zwolnienie siłownika	Piwnica -1/3	KP05	4/10	OTWARTA	ZAMKNIĘTA	ZAMKNIĘTA
Kłapa p.poż. zwolnienie siłownika	Piwnica -1/12	KP06	4/12	OTWARTA	ZAMKNIĘTA	ZAMKNIĘTA
Centrala wentylacyjna	Piwnica -1/12	CW	4/13	PRACA	WYŁĄCZENIE	WYŁĄCZENIE
Kłapa p.poż. zwolnienie siłownika	Piwnica -1/12	KP07	4/14	OTWARTA	ZAMKNIĘTA	ZAMKNIĘTA
Kłapa p.poż. zwolnienie siłownika	Piwnica -1/12	KP08	4/16	OTWARTA	ZAMKNIĘTA	ZAMKNIĘTA
Kłapa p.poż. zwolnienie siłownika	Piwnica -1/12	KP09	4/17	OTWARTA	ZAMKNIĘTA	ZAMKNIĘTA
Kłapa p.poż. zwolnienie siłownika	Piwnica -1/12	KP10	4/18	OTWARTA	ZAMKNIĘTA	ZAMKNIĘTA
Kłapa p.poż. zwolnienie siłownika	Piwnica -1/12	KP11	4/19	OTWARTA	ZAMKNIĘTA	ZAMKNIĘTA
Kłapa p.poż. zwolnienie siłownika	Piwnica -1/7	KP12	4/22	OTWARTA	ZAMKNIĘTA	ZAMKNIĘTA
Brama rozsuwna - wjazd na teren szkoły	Na zewnątrz	-	4/22	ZAMKNIĘTA	ZAMKNIĘTA	OTWARTA
Kłapa p.poż. zwolnienie siłownika	Piwnica -1/10	KP13	4/20	OTWARTA	ZAMKNIĘTA	ZAMKNIĘTA
Tablica TS	Parter 0/19	TS	4/25	BRAK SYGNAŁU	SYGNAŁ WYŁĄCZENIA WENTYLACJI	SYGNAŁ WYŁĄCZENIA WENTYLACJI
Rygiel rewersyjny i siłownik w drzwiach	Parter 0/5	SD	4/28	ZAMKNIĘTE	ZAMKNIĘTE	OTWARTE
Siłownik w drzwiach	Parter 0/3	SD	4/31	OTWARTE	OTWARTE	ZAMKNIĘTE
Siłownik w drzwiach	Parter 0/3	SD	4/32	OTWARTE	OTWARTE	ZAMKNIĘTE
Siłownik w drzwiach	Parter 0/3	SD	4/33	OTWARTE	OTWARTE	ZAMKNIĘTE
Centrala wentylacyjna na dachu	Piętro 2, 2/16	CW	4/46	OTWARTA	ZAMKNIĘTA	ZAMKNIĘTA
Kłapa p.poż. zwolnienie siłownika	Piętro 2, 2/16	KP14	4/47	OTWARTA	ZAMKNIĘTA	ZAMKNIĘTA
Kłapa p.poż. zwolnienie siłownika	Piętro 2, 2/16	KP15	4/48	OTWARTA	ZAMKNIĘTA	ZAMKNIĘTA
Domofon - zwolnienie drzwi	Parter	-	4/28	PRACA	PRACA	ZWOLNIENIE DRZWI
Sygnalizatory akustyczne	CAŁY BUDYNEK	SOL	PĘTLA 4	STAN DOZOROWY	STAN DOZOROWY	STAN ALARMOWANIA
Sygnalizatory akustyczne	NA ELEWACJI	SOL	ZASILANIE Z CSP	STAN DOZOROWY	STAN DOZOROWY	STAN ALARMOWANIA
UTA	Portiernia / dach	UTA	UTA	STAN DOZOROWY	STAN DOZOROWY	STAN ALARMOWANIA

UWAGA:

STEROWANIE WENTYLACJĄ KUCHNI W ZAKRESIE DOPOSAŻENIA TABLICY TS DO UZUPEŁNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI