RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PIWNICĄ - nadbeton klasy C25/30 (B30)

PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW POMIESZCZEŃ W ŚWIETLE POMIĘDZY ŚCIANAMI





Wieniec "w"

45,60 mb.

SKALA 1:25

mgr inż. Paweł Serafin
tel. 731 033 647, e-mail: pawel.serafin@interia.pl
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej



Kierownik Budowy
inż. GRZEGORZ KOWALIK
Upr. nr wpisu do budowlanej bez ograniczeń w sp.ogólnej i kwalifikacji inżynierskiej
ew. upr. MAŁ/0477/WWA/15

UWAGI :

1. Uwagi ogólne – patrz "Opis Techniczny – Uwagi wykonawcze".
2. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym projektu konstrukcji, który stanowi integralną część opracowania oraz z pozostałymi, powiązanymi rysunkami konstrukcji.
3. Rysunek napatrywać łącznie z P.T. Architektury i P.T. odpowiednich branż oraz z pozostałymi rysunkami konstrukcji.
4. Wszystkie wymiary w [cm] jeżeli nie oznaczono inaczej.
5. Układ prac roboczych kształtowano musi zostać zaakceptowany przez projektanta konstrukcji.
6. Wykończenie przew dylatacyjnych według P.T. Architektury.
7. Na rysunku kładzorazowo sprecyzowano kolejność układania zbrojenia.
8. Przed wykonaniem ścian klatek schodowych ich wymiary należy sprawdzić z aktualnymi wytycznymi dźwigowymi oraz P.T. Architektury.
9. Wymiary otworów dlalnych i drzwiowych należy sprawdzić z aktualnymi wytycznymi producenta stolarki oraz P.T. Architektury.
10. Zasady kształtowania zbrojenia (w tym łączenia i kotwienia) wg PN–B–03264:2002.
11. Miejsca łączenia prętów wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej – na zakład + spoiwo milimetrowy (max 50% prętów łączonych w jednym przekroju).
12. Jeżeli na rysunku nie podano inaczej, należy przyjąć minimalne długości zakładów dla prętów: #8 lo=35cm, #10 lo=40cm, #12 lo=50cm, #16 lo=60cm, #20 lo=70cm.
13. Jeżeli nie zaznaczono inaczej – minimalne otuliny prętów zbrojenia dla płyt: dolna – 30mm, górna – 30mm.
14. Specyfikacja stali nie na rysunku wykona na podstawie zarkuszach, w których wymiary prętów podano jako gotowe (wygięte i), po obrysie zewnętrznym (wymiarlast dla strzemion po obrysie wewnętrznym.
15. Styk strzemion należy umieszczać przemiennie przy różnych narożnikach.
16. Pręty wygięte z #8, lub stygotaci średniej należy dostosować do rzeczywistych wymiarów elementów, łączenie na zakład wg pkt 11. Skrajne pręty wygięte z #8 należy kończyć hakiem prostym o długości 5ø.
17. Zbrojenia dodatkowe – "kotwiki" – należy dostosować do technologii układania zbrojenia.
18. Zbrojenia dodatkowe – "pręty rozdzielcze" – należy układać jako zbrojenie rozdzielcze w rozstawie co 20cm w miejscach, gdzie nie wydano zbrojenia gdzie nie wydano zbrojenia gdzie nie wydano zbrojenia