

RZUT I PIĘTRA – I ETAP
skala 1:100

WYKAZ POMIESZCZEŃ I PIĘTRA I ETAPU

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia [m²]
2/10	Pokój biurowy	panele podłogowe	14,50
2/11	Pokój biurowy	panele podłogowe	15,28
2/12	Pokój biurowy analit.	panele podłogowe	13,42
2/13	Pokój biurowy analit.	panele podłogowe	14,70
2/14	Pokój biurowy informatyków	panele podłogowe	22,42
2/15	Pokój biurowy informatyków	panele podłogowe	15,30
2/16	Serwerownia	panele podłogowe	30,17
2/17	Pokój biurowy „TZ"	panele podłogowe	14,33
2/18	Czytelnia	panele podłogowe	22,64
2/19	Kancelaria tajna	panele podłogowe	23,55
2/20	Archiwum	panele podłogowe	5,16
2/21	Korytarz	płytki podł. gresowe	15,80
2/22	Pomieszczenie TEMPEST	panele podłogowe	19,55
2/23	Pomieszczenie TEMPEST	panele podłogowe	17,28
2/24	Pomieszczenie TEMPEST	panele podłogowe	13,69
2/25	Pomieszczenie socjalne	płytki podł. gresowe	6,80
2/26	Wc dla niepełnosprawnych	płytki podł. gresowe	4,60
2/27	Wc damski	płytki podł. gresowe	4,50
2/28	Wc męski	płytki podł. gresowe	5,60
2/29	Pomieszczenie porządkowe	płytki podł. gresowe	1,66
2/30	Korytarz	płytki podł. gresowe	89,00
2/31	Pokój biurowy	panele podłogowe	13,23
2/32	Pokój biurowy	panele podłogowe	13,37
2/33	Pokój biurowy	panele podłogowe	15,37
2/34	Pokój biurowy	panele podłogowe	14,78
K2	Klatka schodowa	pł. natural. kamienna	19,62
		Razem	446,32

UWAGA

1.W zakresie instalacji went-klim dla przedmiotowego etapu:
1a.Demontaż istniejącej instalacji.
1b.Wykucie istniejącego rusztu ze ścian, w miejsce powstałej po wyburzeniu montaż nowych przewodów wentylacji.
1c.Repetacja ścian powykonywanych pracach– zapanelowanie przewodów w bruzdach ścianach lub posadzce, po czym nałożenie warstwy tynku w miejscu bruzdy, niezbędne dnemalowanie na danym obszarze, odtworzenie tapet lub innych elementów na ścianie, tj.takiego występu – ogólnie doprowadzenie do stanu pierwotnego.
1d.Dokonanie niezbędnych przewiertów dla poprowadzenia przewodów przez stropy lub ściany poszczególnych kondygnacji.
2.Przy przejściach przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne z materiału palnego i uszczelnić wełną mineralną – bez udawania otworów owymiarach: grubość ściany + 20 mm.
3.Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać metodą ciężką narzędziami mechanicznymi – bez udawania otworów owymiarach: grubość ściany + 20 mm.
4.Prace wykonywane zarówno przez pracowników budowlanych, jak i wykonawcę instalacji sanitarnej powinny być wykonywane przy czynnym ruchu pracujących tam osób, w obiekcie, w którym wykonawca musi zadbać o właściwą organizację pracy, tak aby nie narażać na niebezpieczeństwo osoby przebywające w obiekcie, stosować urządzenia zabezpieczające, odgrodzić teren prowadzonych prac, a także oznakować miejsce pracy.
5.Projektowane urządzenia należy wyregulować po montażu.
6.Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje, nie odczytywane wymiarów ze skali.
7.Rysunki rozdzielnic elektrycznych i szczegółowym zestawieniem materiałów.
W przypadku gdy element wystąpi w jednej części, a nie występuje w innych części, należy uznać, że występuje we wszystkich.
8.Przed dokonaniem zamówienia elementów wbudowywanych w instalacji sprawdzić na budowie.
9.W szczegółowym projekcie należy uzgodnić z projektantem sposób rozmieszczenia urządzeń, przejść przez przegrody budowlane, przejść przez przegrody budowlane, przejść przez przegrody budowlane