

Nr VIN VF1HJD20071577053

DACIA DUSTER

Data rozpoczęcia gwarancji: 30.10.2023

Karta Przeglądów i Gwarancja

DACIA

WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA

	WARUNKI	DO
Gwarancja na pojazd:	3 lat 100000 km	29.10.2026
Gwarancja na lakier:	2 lat nieograniczony przebieg	29.10.2025
Gwarancja antykorozyjna:	6 lat nieograniczony przebieg	29.10.2029
Assistance:	3 lat 100000 km	29.10.2026



PGD RG MOTORS Sp. z o.o.
02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 156
tel. 22 5 444 111, fax: 22 5 444 191
REGON 008203412, NIP 113-00-09-931
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000021035
Kapitał Zakładowy 23.591.000 PLN

6

Gwarancja mobilności: w przypadku, gdy usługa Dacia assistance wymaga holowania pojazdu i naprawy trwającej dłużej niż 3 godziny, klient ma możliwość otrzymania samochodu zastępczego na okres 3 dni, przy spełnieniu odpowiednich warunków. Szczegółowy opis dostępnych usług znajduje się w Ogólnych Warunkach Gwarancji.

DACIA ASSISTANCE

Tel.: +48 22 852 4112

Aby maksymalnie skrócić czas naprawy pojazdu należy przysłać następujące informacje: dokładne umiejscowienie usterek, numer identyfikacyjny pojazdu, typ silnika, numer telefonu kontaktowego.

PROGRAM PRZEGŁĄDÓW POJAZDU

CZYNNOŚCI, KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ PRZY DANYM PRZEBIEGU LUB PO UPŁYWIE OKREŚLONEGO CZASU, COKOLWIEK NASTĄPI WCZEŚNIEJ

Po każdych : (km) lub

przy :

W okresie gwarancji należy przestrzegać programu przeglądów, okresów międzyobsługowych oraz norm dotyczących używanych produktów i materiałów eksploatacyjnych. Podane informacje dotyczą kraju, w którym pojazd został zakupiony. W przypadku użytkowania pojazdu poza krajem, w którym został zakupiony, prosimy o kontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem marki.

Przegląd Dacia B
Przegląd serwisowy modelu Dacia A
Wymienić filtr kabiny
Wymienić filtr oleju
Wymienić olej silnikowy
Wymienić filtr gazu (faza gazowa), wraz z kontrolą szczelności układu LPG
Wymienić filtr powietrza
Wymienić świece zapłonowe
Wymienić filtr gazu (faza ciepla), wraz z kontrolą szczelności układu LPG
Wymienić płyn hamulcowy
Sprawdzić i usunąć pył z okładzin bębnow hamulcowych
Wymienić płyn chłodzący
Wymienić pasek akcesoriów i rolki

	1 rok	2 lat	3 lat	4 lat	5 lat	6 lat	7 lat	8 lat	9 lat	10 lat	11 lat	12 lat
30000		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
30000	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
30000		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
30000		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
30000		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
30000		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
60000					*	*	*	*	*	*	*	*
60000					*	*	*	*	*	*	*	*
60000					*	*	*	*	*	*	*	*
120000				*	*	*	*	*	*	*	*	*
120000				*	*	*	*	*	*	*	*	*
150000				*	*	*	*	*	*	*	*	*
150000				*	*	*	*	*	*	*	*	*

PODCZAS OBSŁUGI SERWISOWEJ NALEŻY WYKONAĆ PONIŻSZE CZYNNOŚCI:

	A	B		A	B
Sprawdzić poziomy, stan i szczelność obwodu sprężni/przedniego układu hamulcowego	*		Sprawdzić poziomy, stan i szczelność obwodu płynu chłodzącego	*	
Sprawdzić poziomy, stan i uszczelki tylnego układu hamulcowego	*		Sprawdzić poziomy, stan i szczelność obwodów zautomatyzowanej skrzyni biegów (zależnie od wyposażenia)	*	
Sprawdzić zużycie przednich tarcz i klocków hamulcowych	*		Sprawdzić stan i ciśnienie opon oraz bezpieczne mocowanie kół	*	*
Sprawdzić zużycie tylnych tarcz i klocków hamulcowych (zależnie od wyposażenia)	*		Sprawdzić obecność kapłurek na zaworach kół	*	*
Sprawdzić stan i szczelność przednich amortyzatorów	*		sprawdzenie sygnalizacji i oświetlenia zewnętrznego / oświetlenia wewnętrznego	*	*
Sprawdzić stan i szczelność tylnych amortyzatorów	*		Sprawdzić stan przedniej szyby i zewnętrznych lusterek wstecznych	*	*
Sprawdzić poziom oleju silnikowego	*		Sprawdzić pióra wycieraczek i poziom płynu do spryskiwaczy	*	*
Sprawdzić stan i szczelność osłon/silników/przegubów kulowych	*		Sprawdzić obecność etykiet dotyczących poduszek powietrznych i w komorze silnikowej	*	*
Kontrola poziomu płynu AdBlue (zależnie od wyposażenia)	*		Sprawdzić działanie lampek ostrzegawczych tablicy wskaźników	*	*
Sprawdzić zabezpieczenie antykorozyjne	*		Ustawić parametry poczynności wyłączenia informującego o konieczności wymiany oleju/przebiegu	*	*
Sprawdzić układ wydechowy	*		Dokumentacja i rozmieszczenie etykiety serwisowej	*	*
Sprawdzić poziomy, stan i szczelność obwodu hydraulicznego układu wspomagania kierownicy (zależnie od wyposażenia)	*				

Ważne: Producent zaleca dostosowanie harmonogramu wymiany określonych części lub płynów do szczególnych warunków użytkowania pojazdu. Prosimy zapoznać się z załączonym formularzem w celu uzyskania szczegółowych informacji.


Pojazd jest wyposażony w system kontroli jakości oleju, którego zadaniem jest ostrzeżenie o konieczności wcześniejszej wymiany oleju w przypadku użytkowania pojazdu w szczególnych warunkach. Prosimy zapoznać się z załączonym formularzem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Serwis A i filtr kabiny: przypadku pokonywania ponad 15 000 km rocznie, należy przeprowadzać następujące dwie czynności co 30 000 km lub 1 rok, w zależności co upłynie szybciej.

PŁYNY: Zapoznać się dokładnie z zaleceniami producenta

OLEJ SILNIKOWY

Objętość oleju silnikowego (wartość podana informacyjnie)	4.10 Litry	Zalecenia producenta:
Klasy, które należy stosować w zależności od temperatury zewnętrznej:		
Norma	RN 17FE	RN 17
Powyżej:	-15 °C 0W20	5W30
	-20 °C 0W20	5W30
	-25 °C 0W20	5W30
	-30 °C 0W20	0W40



PŁYN HAMULCOWY

Typ	DOT 4+, ISO CLASS 6, NORME RENAULT: 03-50-006
Typ	

PŁYN CHŁODZĄCY

Typ	GLACEOL RX type E Long Life
-----	-----------------------------

Stosowanie dodatków do oleju silnikowego w okresie gwarancji jest zabronione przez producenta oraz niezalecane po zakończeniu okresu gwarancji.

W1 + 527 RL
W1 192 RL

Nr VIN UU1DJF01873477759

DACIA DUSTER

Data rozpoczęcia gwarancji: 13.12.2024

Karta Przeglądów i Gwarancja

DACIA

WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA

	WARUNKI	DO
Gwarancja na pojazd:	3 lat lub 100000 km	12.12.2027
Gwarancja na lakier:	2 lat nieograniczony przebieg	12.12.2026
Gwarancja antykorozyjna:	6 lat nieograniczony przebieg	12.12.2030
Assistance:	3 lat lub 100000 km	12.12.2027

Gwarancja mobilności: w przypadku, gdy usługa Dacia assistance wymaga holowania pojazdu i naprawy trwającej dłużej niż 3 godziny, klient ma możliwość otrzymania samochodu zastępczego na okres 3 dni, przy spełnieniu odpowiednich warunków. Szczegółowy opis dostępnych usług znajduje się w Ogólnych Warunkach Gwarancji.

DACIA ASSISTANCE

Tel.: +48 22 852 4112

Aby maksymalnie skrócić czas naprawy pojazdu należy przygotować następujące informacje: dokładne umiejscowienie usterki, numer identyfikacyjny pojazdu, typ silnika, numer telefonu kontaktowego.

PROGRAM PRZEGLĄDÓW POJAZDU

CZYNNOŚCI, KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ PRZY DANYM PRZEBIEGU LUB PO UPŁYWIE OKREŚLONEGO CZASU, COKOLWIEK NASTĄPI WCZEŚNIEJ

Po każdym : (km) lub

przy :

W okresie gwarancji należy przestrzegać programu przeglądów, okresów międzyobsługowych oraz norm dotyczących używanych produktów i materiałów eksploatacyjnych. Podane informacje dotyczą kraju, w którym pojazd został zakupiony. W przypadku użytkowania pojazdu poza krajem, w którym został zakupiony, prosimy o skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem marki.

		1 rok	2 lat	3 lat	4 lat	5 lat	6 lat	7 lat	8 lat	9 lat	10 lat	11 lat	12 lat
Przebieg Dacia B	30000		*		*		*		*		*		*
Przebieg serwisowy modelu Dacia A	30000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Wymienić filtr kabiny	30000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Wymienić filtr oleju	30000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Wymienić olej silnikowy	30000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Wymienić filtr powietrza	60000						*	*	*	*	*	*	*
Wymienić świece zapłonowe	60000				*	*	*	*	*	*	*	*	*
Sprawdzić i usunąć pył z okładzin bębnow hamulcowych	120000						*	*	*	*	*	*	*
Wymienić pasek akcesoriów i rolki	150000					*	*	*	*	*	*	*	*
Wymienić płyn chłodzący	150000					*	*	*	*	*	*	*	*
Wymienić płyn hamulcowy			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Wymienić akumulator 12 V				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

PODZAS OBSŁUGI SERWISOWEJ NALEŻY WYKONAĆ PONIŻSZE CZYNNOŚCI:

	A	B		A	B
Sprawdzić zużycie tylnych tarcz i klocków hamulcowych (zależnie od wyposażenia)	*	*	Sprawdzić obecność kapturków na zaworach kół	*	*
Sprawdzić stan i szczelność tylnych amortyzatorów	*	*	Sprawdzić sygnalizację i oświetlenie zewnętrzne / oświetlenie wewnętrzne	*	*
Sprawdzić poziom oleju silnikowego	*	*	Sprawdzić stan przedniej szyby i zewnętrznych lusterek wstecznych	*	*
Sprawdzić zabezpieczenie antykorozyjne	*	*	Sprawdzić piora wycieraczek i poziom płynu do spryskiwaczy	*	*
Sprawdzić układ wydechowy	*	*	Sprawdzić obecność etykiet dotyczących poduszek powietrznych i w komorze silnikowej	*	*
Sprawdzić poziomy, stan i szczelność obwodu hydraulicznego układu wspomagania kierownicy (zależnie od wyposażenia)	*	*	Sprawdzić działanie lampek ostrzegawczych tablicy wskaźników	*	*
Sprawdzić poziomy, stan i szczelność obwodu płynu chłodzącego	*	*	Ustawić parametry początkowe wyświetlacza informującego o konieczności wymiany oleju/przebiegu	*	*
Sprawdzić poziomy, stan i szczelność obwodów zautomatyzowanej skrzyni biegów (zależnie od wyposażenia)	*	*	Dokumentacja i rozmieszczenie etykiety serwisowej	*	*
Sprawdzić stan i ciśnienie opon oraz bezpieczne mocowanie kół	*	*			

Ważne: Producent zaleca dostosowanie harmonogramu wymiany określonych części lub płynów do szczególnych warunków użytkowania pojazdu. Prosimy zapoznać się z załączonym formularzem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Pojazd jest wyposażony w system kontroli jakości oleju, którego zadaniem jest ostrzeganie o konieczności wcześniejszej wymiany oleju w przypadku użytkowania pojazdu w szczególnych warunkach. Prosimy zapoznać się z załączonym formularzem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Serwis A i filtr kabiny: przypadku pokonywania ponad 15 000 km rocznie, należy przeprowadzać następujące dwie czynności co 30 000 km lub 1 rok, w zależności co upłynie szybciej.

PLNY: Zapoznać się dokładnie z zaleceniami producenta
OLEJ SILNIKOWY

Norma	AN 2022	Zalecenia producenta:
Objętość oleju silnikowego (wartość podana informacyjnie)	4,25 Litry	
Klasy, które należy stosować w zależności od temperatury zewnętrznej:		
Powyżej:	-15 °C	0W16
	-20 °C	0W16
	-25 °C	0W16



PLYN HAMULCOWY

Typ	DOT 4+, ISO CLASS 6, NORME RENAULT: 03-50-006
Typ	

PLYN CHŁODZĄCY

Typ	GLACEOL RX type E Long Life
-----	-----------------------------

Stosowanie dodatków do oleju silnikowego w okresie gwarancji jest zabronione przez producenta oraz niezalecane po zakończeniu okresu gwarancji.