

	Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Centralne Laboratorium Referencyjne Laboratorium Nasienne w Poznaniu
Instrukcja badania biegłości 2/2026 <i>Vicia villosa</i>	
Instrukcja wykonania analiz i podawania wyników w badaniach biegłości organizowanych przez Referencyjne Laboratorium Nasienne w Poznaniu	

Każdy uczestnik badania biegłości otrzymuje zestaw próbek wyki kosmatej *Vicia villosa* oznaczonych kodem składającym się z litery oraz liczby, gdzie litery **A, B, C** oznaczają kolejne próbki a liczby kod laboratorium. Zestaw zawiera 3 próbki do oznaczeń czystości nasion, zawartości nasion innych roślin i zdolności kiełkowania. Każda próbka powinna mieć masę minimum 120 g.

Czystość

Oznaczenie należy wykonać na całej dostarczonej próbce analitycznej bez wydzielania, odpowiednio dla każdej z trzech próbek. Wyniki podać w tabeli, uwzględniając:

- nazwę laboratorium,
- numer próbki,
- masę próbki analitycznej, masę każdego składnika, skład % każdej frakcji, sumę mas komponentów,
- rodzaj zanieczyszczeń.

Zawartość nasion innych gatunków w sztukach

Wyniki dla każdej z trzech próbek należy podać w tabeli:

- w kolejności alfabetycznej (nazwa łacińska),
- podać łacińską nazwę botaniczną gatunku zgodnie z ISTA List of Stabilised Plant Names (wydanie aktualne dostępne na stronie internetowej ISTA) i nazwę polską,
- podać liczbę zidentyfikowanych nasion.

Kiełkowanie

Wyniki podać w tabeli, uwzględniając:

- **podłoże: symbol i opis zastosowanego podłoża, powierzchnię lub wymiary podłoża w cm dla jednego powtórzenia, liczbę nasion w powtórzeniu, gramaturę zastosowanej bibuły**
np. „TP z 2 warstw bibuły o wymiarach 12 cm x 20 cm dla 50 sztuk nasion, gramatura 50 g/m²”, „BP rulony bibułowe z 2 warstw bibuły o wymiarach 25 x 35 cm dla 50 sztuk nasion, gramatura 50 g/ m²”
- warunki: temperaturę, liczbę dni, zabiegi specjalne (chłodzenie, czas trwania zabiegu, rodzaj oświetlenia/ ciemność),
- wyniki kiełkowania,
- opis siewek nienormalnych z podaniem ilości i symbolu nienormalności, jak w rozdz. 5 Przepisów ISTA; liczbę siewek nienormalnych należy podać dla każdej próbki A, B, C osobno.

Wyniki należy umieścić w formularzu_test_2_2026 (wypełnić tylko białe pola), dostępnym na stronie internetowej <http://piorin.gov.pl> w zakładce Działalność laboratoryjna > Organizacja badań biegłości i przesłać na adres e-mail dotyczący badań biegłości RLN w Poznaniu: badanie.bieglosci@cl.piorin.gov.pl oraz w przypadku laboratoriów akredytowanych do wiadomości odpowiedniego OCL prowadzącego nadzór nad laboratorium.

Uwaga: wyniki wpisywać elektronicznie (nieręcznie), wypełniać wszystkie pola, np. nazwa laboratorium: „laboratorium w Hodowli Roślin XXX w.....”, kod laboratorium, który jest jednocześnie numerem próbki, np.: 12 oraz numer próbki, np.: A- 7.

Termin nadsyłania wyników: **do 15 listopada 2026 r.**