

Informacja dla Klienta zewnętrznego

Pobieranie i transport próbek środków spożywczych

Opakowanie- zastosować według potrzeb:

- pojemniki sterylne zakupione w aptece lub słoiki sterylne pobrane w Oddziale laboratoryjnym PSSE w Krośnie po uprzednim zgłoszeniu- do badań mikrobiologicznych

-opakowanie oryginalne

-gramatura próbki wystarczająca do przeprowadzenia badań -200g

Próbki do badania mikrobiologicznych:

- warunki transportu

– opakowanie zabezpieczające przed zanieczyszczeniem drobnoustrojami zabezpieczone przed wpływem środowiska (termotorba lub chłodziarka samochodowa)

- Prawidłowe warunki transportu:

- dla produktów trwałych- temperatura pokojowa (poniżej 40°C)

- dla produktów nietrwałych -1°C do +8°C

- dla produktów mrożonych i głęboko mrożonych poniżej -15°C, najlepiej poniżej -18°C

- przedział czasu od pobrania do dostarczenia do Laboratorium nie dłuższy niż 4 godziny.

Próbki do badań fizykochemicznych:

Czas transportu możliwie jak najkrótszy. Próbki zabezpieczone przed wpływem środowiska, w temperaturze otoczenia.

Oznakowanie – miejsce pobrania próbki, data i godzina pobrania, inne informacje niezbędne do wykonania badań

Starszy Asystent
Szybka
Julia Szybka