



- oprawy doświetlające hydronaty PPOŻ,
montaż na wysokości około 2,5 m

USAGE:

1. Oprawy przyjęte następujące typy pracy oprow:
 - oprowy oświetlenia (na ciemno)
 - oprowy kierunkowe "proco na jasno"
2. Koncepcja oświetlenia eksponującą należyte użycie z odpowiednim wstążkami lub rzeczami
3. Należy przewidzieć dodatkowe oprowy oświetlenia nad każde urządzenie post, punkt pierwszej pomocy i przysiadki alarmowe
4. Oprowy oświetlenia urządzenia post, montować na wysokości 2,5-3m na wysięgniku lub zwiększając np. rury żelazne
5. Na montowanie oprow bezpośrednio na polistyr. żelazne lub chłuba (urządzenia HMC);
6. Z uwagi na brak występowania dwóch eksponujących rozmiar
7. Wymagane jest wydzielenie jako postępowanie. Różnice, piktogramy oraz miejsce montażu oprow kierunkowych należy z nadzorem post;
7. Oprowy kierunkowe instalować w jasnej możliwości centralnie
8. Opracowania koncepcja oświetlenia AM/EM wymaga kompletnego międzybranżowej i użycie odpowiedniej klasy produktu wykończeniowego

[illegible]